

UPUTSTVO ZA UPOTREBU APARATA ZA VODU - DISPENSERA VODE

PRE UKLJUČIVANJA APARATA NA ELEKTRIČNU MREŽU, APARAT MORA OBAVEZNO BITI NAPUNJEN VODOM IZ BOCE (KROZ SLAVINE MORA POTEĆI VODA , PRVO TOPLA A ONDA HLADNA)

Tokom upotrebe aparat treba biti smešten u prostoriji dobrih klimatskih uslova (odmaknut od zida min.15 cm, odmaknut od izvora toplote, ne sme biti izložen direktnom uticaju sunca).

GREJAČ ZA VRUĆU VODU (CRVENI PREKIDAČ NA ZADNJOJ STRANI APARATA) SME SE UKLJUČIVATI TEK KADA NA OBE SLAVINE POTEČE VODA.

AKO U BOCI ZA VODU NEMA VODE OBAVEZNO ISKLJUČITI GREJAČ VODE (crveni prekidač) DO STAVLJANJA PUNE BOCE SA VODOM NA APARAT, JER U SUPROTNOM GREJAČ ĆE PREGORETI.

Aparat mora biti u vertikalnom (uspravnom) položaju svo vreme korišćenja, kao i svaki drugi rashladni uređaj.

Temperatura vruće vode u aparatu je oko 95°C pa je potreban oprez prilikom upotrebe.

Punu i praznu ambalažu treba odgovarajuće skladištiti i čuvati, a nakon upotrebe ne uklanjati originalan zatvarač sa boce.

Ako korisnik odluči napraviti dužu pauzu u korišćenju aparata, aparat se mora isključiti iz električne mreže, boca se skida sa aparata, iz aparata se mora ispustiti sva voda, obrisati i prekriti nekom čistom navlakom.

Ako je aparat uključen, a ne koristi se nekoliko dana, pre ponovne upotrebe treba ispustiti 2-3 čaše vode. Kod zamene prazne boce na aparatu sa punom preporučljivo je spoljnu kontaktnu površinu na aparatu i boci prebrisati krpicom.

Prilikom zamene boce sa čepa skinuti naljepnicu i tek onda staviti galon na aparat.